



CHECK-LIST BATEAU APPAREILLAGE n°2

METTRE COUPE CIRCUIT SUR OUVERT (manette horizontale)	
OUVRIR VANNE ARRIVEE EAU REFROIDISSEMENT	
VERIFIER LE NIVEAU HUILE MOTEUR	
METTRE CLE CONTACT et DEMARRER	
VERIFIER MONTEE PRESSION HUILE	
VERIFIER MONTEE TENSION ALTERNATEUR >12V	
VERIFIER CIRCULATION EAU dans VASE EXPANSION	
VERIFIER REJET EAU REFROIDISSEMENT SORTIE ZDRIVE	
OUVRIR LES TRAPPES DE REFROISSEMENT COMPARTIMENT MOTEUR	
ALLUMER VHF et METTRE sur CANAL 16	
ALLUMER GPS/SONDEUR et REGLER CIBLE DE PLONGEE	
OUVRIR COFFRE TRAPPE GASOIL	
SORTIR SEAU	
VEILLER A LAISSER LE COFFRE MOTEUR TOUJOURS LIBRE	
ALLUMER LES FEUX DE ROUTE si besoin	
LARGEUR LES AMARRES	
SORTIE DU PORT à 3 NŒUDS	
NAVIGATION DANS LA RADE à 10 NŒUDS	
REGIME MOTEUR à 3000 TOURS/MN MAX	
FAITES VERIFIER LE BON ARRIMAGE DU MATERIEL	
FAITES RANGER LES SACS ET CAISSES SOUS LES BANCS	
EQUILIBRER LA POSITION DES PLONGEURS SUR LE BATEAU	
ROUTE PLONGEE	